

## Funktionen Baureihe 81

### Adresse: 8 - LokSound 5L

F0 = Licht vorne

F1 = Fahrgeräusch ein/aus

F2 = Pfeife

F3 = Glocke

F4 = Kohle schaufeln

F5 = Lastbetrieb

F6 = Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang

F7 = Kurvenquietschen

F8 = Dampfgenerator

F9 = Zylinder entwässern/Zylinderdampf

F10 = Kabinenlicht

F11 = Kuppeln

F12 = Leerlaufbetrieb

F13 = Bremse anlegen/lösen (automatisch)

F14 = Bahnhofsdurchsage #1

F15 = Rücklicht ein/aus

F16 = Sicherheitsventil

F17 = Bremsfunktion 1

F18 = Bahnhofsdurchsage #2

F19 = Kurzpfeiff

F20 = Injektor

F21 = Wasser füllen

F22 = Abschlammern

F23 = Turbogenerator aus/ein

F24 = Zufallsgeräusch aus/ein

F25 = Sanden

F26 = Soundfader

F27 = Bremsgeräusch deaktivieren

F28 = Stopfbuchse bei niedriger Geschwindigkeit ein/aus

F29 = Luftpumpe (schnell)

F30 = Wasserpumpe (schnell)

F31 = Schienenstöße







